

## Batteriewechsel BakoLight 2004 Battery replacement BakoLight 2004

1. Bolzen herauschrauben.  
1. Remove the bolt.



2. Leuchte ein wenig anheben und um 90° verdrehen.  
2. Lift the lamp a little and turn it by 90°.



3. Die beiden Rastnasen am Unterteil zum Ausrasten jeweils mit dem Schlüssel eindrücken.  
3. Press the stop noses at the lower casing with the key so that they are disengaged.



4. Das Unterteil lösen.  
4. Remove the lower case.



## Remplacement de pile sur BakoLight 2004 *Cambio de pila de los focos BakoLight 2004*

1. Retirer la vis.  
*1. Quitar el tornillo.*



2. Soulever légèrement la lampe la tourner de 90°.  
*2. Levantar un poco el foco y girarlo 90°.*



3. Pour les décrocher, enfoncer avec la clé les ergots situés de chaque côté de la partie inférieure.  
*3. Para liberar las pestañas de la parte inferior, presionar las mismas con la llave.*



4. Débloquer le boîtier inférieur.  
*4. Quitar la parte inferior.*

