



Programme CCS 4 BASIC RAMPE AERO

Références : 27501-00

	
MISE SOUS TENSION	Mise sous tension du système par appui sur n'importe quelle touche.
	Arrête manuellement l'ensemble du système. Le système s'arrête automatiquement si la tension chute en dessous de 11,5V (véhicules 12V) ou 23V (véhicules 24V).
	Active ou désactive la fonction GYROPHARE ORANGE
	Active ou désactive les deux feux de balisage orange.
	Active ou désactive manuellement l'éclairage du texte.
	Active ou désactive manuellement la fonction AUXILIAIRE.
	1 sortie alimentation fournissant une alimentation électrique au « + Batterie » est disponible dès la mise sous tension du système. Elle est utilisable pour un connecteur allume-cigare, une alimentation radio...



Alarmes BATTERIE basse : 11,7 volts

Schéma de raccordement des équipements

ALIMENTATION GENERALE DES EQUIPEMENTS :

