




T-PANEL



- Tension d'alimentation / Power Supply : 12 volts
- Consommation / Consumption : 200mA




1. Boitier de commandes T-Panel / T-Panel control panel
2. Capteur de luminosité / Light sensor
3. Ecran tactile / Tactile screen




1. Encoche de glissière pour fixation / Mounting system slide notch
2. Glissière pour fixation / Mounting system slide
3. Faisceau de connexion / Connecting wiring


INSTALLATION T-PANEL



1. Ecrou de la rotule de fixation supérieure / Upper swivel mount screw




1. Rondelle néoprène / Neopren washer
2. Rotule de fixation supérieure / Upper swivel mount
3. Rondelle éventail / Locking washer
4. Vis BTR de fixation de la rotule supérieure / Upper swivel mount screw




1. Ecrou d'assemblage des rotules / Swivel mount assembling screw
2. Rotule de fixation inférieure / Lower Swivel mount
3. Vis BTR d'assemblage / Assembling screw




Ne pas serrer complètement avant l'installation sur le tableau de bord / Not tight to much before dashboard installing




1. Vis pour fixation 3 points (Non fournies) / 3 point mount screws (Not supplied)
2. Interface fixation tableau de bord / Dashboard mount interface
3. Tableau de bord / Dashboard



1. Vis BTR / BTR Screw
2. Ecran T-Panel / T-Panel Display
3. Rotule de fixation / Swivel mount
4. Swivel mount fixing screw
5. Interface fixation tableau de bord / Dashboard fixing interface



PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS GRAPHIQUES





ECRAN PRINCIPAL VOIRIE & VEHICULES PRIORITAIRES ROAD SERVICE & EMERGENCY VEHICLES MAIN SCREEN

- A. Logo MERCURA / MERCURA Logo: Accès Menu secondaire / Secondary Menu Access
- B. Zone de logo personnalisé / Personalized logo area
- C. Zone principale de commandes / Main control area
- D. Index de pages de commandes (Jusqu'à 5 pages) / Control pages index (Up to 5 pages)
- E. Bouton programmable / Programmable button
- F. Flèche droite pour défilement des pages de commandes / Right arrow for control pages scrolling
- G. Flèche gauche pour défilement des pages de commandes / Left arrow for control pages scrolling
- H. 2 boutons programmables / 2 programmable buttons
- I. Zone de voyants d'état ou d'alarme / Status or warning lights area

ECRAN SECONDAIRE VEHICULES PRIORITAIRES EMERGENCY VEHICLES SECONDARY SCREEN

- A. Zone secondaire voyant d'état ou d'alarme / Status or warning light secondary area
- B. Indication Température de consigne / Temperature set value
- C. Indication Tension batterie n°1 / N°1 battery voltage indication
- D. Indication Tension batterie n°2 / N°2 battery voltage indication



ECRAN SECONDAIRE VEHICULES VOIRIE ROAD SERVICE VEHICLES SECONDARY SCREEN

- A. Indication de niveau de luminosité : 0 à 255 max / Brightness level indication : 0 to 255 max
- B. Indication vitesse vent relatif / Relative wind speed indication.
- C. Indication Tension batterie n°1 / N°1 battery voltage indication

ECRAN SECONDAIRE VEHICULES AVEC PMV VEHICLES WITH VMP SECONDARY SCREEN

- A. Indication de langue utilisée pour les messages PMV / Used language for vmp messages indication

